

Uživatelský manuál

ERAZER XT83 Pro

Ear clip bezdrátová sluchátka

ERAZER



Děkujeme, že jste si vybrali ERAZER XT83 Pro, které využívají nejmodernější technologie proto a jedinečnou konstrukci k tomu, aby Vám každý den přinášeli radost a pohodlí při poslechu hudby

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtete tento uživatelský manuál, který Vám usnadní používání bezdrátových sluchátek.

1. Důležitá upozornění

Před prvním použitím nabijte dobíjecí box i sluchátka do plné kapacity baterie prostřednictvím napájecího kabelu, který je součástí balení. Napájecí cyklus trvá přibližně 2 hodiny, dle typu použitého napájecího adaptéru.

Pro nabíjení použijte napájecí adaptéry s výstupním proudem **5V/1A až 5V/2A**. Nepoužívejte napájecí adaptéry s vyšším výkonem, určené pro rychlé napájení jiných zařízení, jinak by mohlo dojít k poškození baterie nebo snížení kapacity.

2. Zapnutí sluchátek

Automatické zapnutí: Vyjmete sluchátka z nabíjecího pouzdra. Sluchátka se automaticky se zapnou a ve sluchátku se ozve zvukové znamení v podobě „pípnutí“

Manuální zapnutí: Podržte multifunkční tlačítko na boční straně sluchátka po dobu 3 sekund. Sluchátka se automaticky se zapnou a ve sluchátku se ozve zvukové znamení v podobě „pípnutí“.

3. Vypnutí sluchátek

Automatické vypnutí: Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra. Sluchátka se automaticky vypnou a ve sluchátku se ozve zvukové znamení v podobě „pípnutí“


Manuální vypnutí: Podržte multifunkční tlačítko na boční straně sluchátka po dobu 5 sekund. Sluchátka se automaticky vypnou a ve sluchátku se ozve zvukové znamení v podobě „pípnutí“. **Poznámka:** Pokud nejsou sluchátka 3 minuty spárována s telefonem nebo se ocitnou mimo dosah Bluetooth, automaticky se vypnou.

4. Párování sluchátek s mobilním telefonem

Po zapnutí se sluchátka automaticky přepnou do režimu párování. Modrá kontrolka na boční straně sluchátka pomalu bliká. Vezměte mobilní telefon a zapněte Bluetooth (obrázek 1). V mobilním telefonu přejděte do seznamu okolních Bluetooth zařízení dostupných pro párování. Z nabídky vyberte zařízení s názvem ERAZER XT83PRO a k zařízení se připojte (obrázek 2). Modrá kontrolka konstantně svítí. Režim párování je

úspěšně dokončen. Při každém následujícím zanutí se sluchátka s Bluetooth mobilního telefonu spárují automaticky.

Poznámka: Párování sluchátek s mobilním telefonem zajišťuje bezdrátová technologie Bluetooth. Při používání sluchátek mějte Bluetooth svého mobilního telefonu nepřetržitě zapnuté, jinak dojde k automatickému odpojení. Dosah technologie Bluetooth je přibližně 5-10 metrů a závisí na individuálních okolních podmínkách. Jakmile se sluchátka vzdálí od mobilního telefonu na vyšší vzdálenost než zmíněných 5-10 metrů dojde k automatickému odpojení od mobilního telefonu.



5. Dotykové ovládání

1x stisknutí v režimu poslechu:

Přehrát / Pozastavit hudbu

1x stisknutí v režimu telefonu:

Přijmout / ukončit hovor

2x stisknutí na pravé sluchátko:

Zvýšení hlasitosti

2x stisknutí na levé sluchátko:

Snížení hlasitosti

3x stisknutí na pravé sluchátko:	Následující skladba
3x stisknutí na levé sluchátko:	Předchozí skladba
Dlouhé stisknutí levého sluchátka:	Aktivace hlasového asistentu
Dlouhé stisknutí pravého sluchátka: režimem	Přepnutí mezi herním a poslechovým

6. Technické parametry

- Model: ERAZER XT83PRO
- Bluetooth verze: V5.4
- Dosah: až 10 m
- Velikost reproduktoru: 13 mm
- Impedance: 32 Ω
- Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz
- Citlivost mikrofonu: -42 dB $\pm$ 3 dB
- Kapacita baterie sluchátka: 30 mAh
- Kapacita nabíjecího pouzdra: 250 mAh
- Nabíjecí napětí: 5 V / 250 mA
- Doba přehrávání: cca 4 hodiny
- Doba nabíjení: cca 1,5 hodiny

7. Bezpečnostní upozornění

- Nevystavujte sluchátka ani pouzdro přímému slunci a vysokým teplotám.
- Chraňte zařízení před vlhkostí a vodou.
- Nepokoušejte se zařízení sami rozebírat nebo opravovat.
- Používejte pouze doporučený nabíjecí kabel a adaptér.
- Pokud sluchátka delší dobu nepoužíváte, nabijte je alespoň jednou za 3 měsíce.